



Stellen Sie den Schalter auf ON, um Zeichnungen zu löschen. Stellen Sie den Schalter auf LOCK, um das Tablet zu sperren.



Erforderlich: 2 LR03-AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bewahren Sie die Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden. Auf dem Bild sehen Sie, wie die Batterien entfernt und eingelegt werden sollten. Wir empfehlen die Verwendung neuer Batterien von hoher Qualität, vorzugsweise alkalischer Batterien. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht richtig mit wiederaufladbaren Batterien. Versuchen Sie nicht, Batterien erneut aufzuladen, wenn sie nicht dafür vorgesehen sind. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen. Die Batterien müssen gemäß der Polarität korrekt eingelegt werden (siehe Bild). Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, wenn sie verbraucht sind oder wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien sind gemäß der EU-Richtlinie WEEE klassifiziert und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden, wenn sie verbraucht sind. Wenn wiederaufladbare Batterien verwendet werden (nicht empfohlen): Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie sie aufladen. Das Laden der Batterien sollte unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.