

①  EIN/AUS/Menü-Taste

②  Auslöser/OK-Taste

③  Nach-oben-Taste

④  Abwärts-Taste

⑤  Anzeigemodus

⑥  Timer



- ⑦ Objektiv
- ⑧ Lautsprecher
- ⑨ Typ-C-Anschluss
- ⑩ Eingang für
Micro-SD-Karte

- ⑪ Reset-Taste
- ⑫ Silikonhülle
- ⑬ Ladekabel

INSTALLATION DER MIKRO-SD-KARTE

Die Kamera verfügt über keinen internen Speicher. Im Lieferumfang ist eine bereits installierte Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von 16 GB enthalten.

Drücken Sie die Karte nach unten und ziehen Sie sie heraus, um sie zu entfernen.

Um die Karte auszutauschen, stecken Sie sie ein und drücken Sie sie fest, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.

auf der richtigen Seite platziert.

HINWEIS: In die Kamera kann eine Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von maximale Kapazität von 32 GB.



32 GB MAX

ON/OFF-SCHALTER

Halten Sie die ON-Taste gedrückt, um die Kamera ein- oder auszuschalten.



LADEANLEITUNG



Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel oder einem Standard-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Ladeleistung von 5 V/1 A an Ihren Computer an.

FUNKTIONSDetails

Einige Funktionen bedürfen einer näheren Erläuterung:



ON/OFF/Menü-Taste

- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Kamera ein- oder auszuschalten.
- Mit dieser Taste gelangen Sie zum Kameramenü. Wählen Sie den Foto-, Video-, Anzeige- oder Einstellungsmodus.
- Wenn Sie durch das Menü navigieren, können Sie mit dieser Taste auch zurückgehen oder das Menü verlassen.



Auslöser / OK-Taste

- Drücken Sie diese Taste im Fotomodus, um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie diese Taste im Videomodus, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden. In diesem Menü dient diese Taste auch zur Bestätigung Ihrer Auswahl.



Aufwärts-Taste

- Halten Sie diese Taste im Foto-/Videomodus gedrückt, um das Bild zu vergrößern.
- Verwenden Sie diese Taste im Einstellungsmodus, um nach oben zu scrollen.



Abwärts-Taste

- Halten Sie diese Taste im Foto-/Videomodus gedrückt, um den Filter zu ändern.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Bild zu verkleinern.
- Verwenden Sie diese Taste im Einstellungsmodus, um nach unten zu scrollen.



Linke und rechte Taste

- Im Fotomodus, drücken Sie die linke Taste, um ein Foto mit Selbstauslöser zu machen. Die rechte Taste dient zum Anzeigen der gespeicherten Fotos oder Videos.
- Im Videomodus, drücken Sie die rechte Taste, um Fotos oder Videos zu durchsuchen.
- Im Einstellungsmodus, verwenden Sie diese Tasten, um nach links oder rechts zu navigieren.

BEDIENUNGSANLEITUNG


1. Trennen Sie das Gerät nicht vom Computer, während Sie Dateien übertragen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nur an trockenen Orten. Bewahren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an schmutzigen oder feuchten Orten auf.
3. Lassen Sie das Gerät nicht an heißen Orten (über 40 Grad Celsius), insbesondere im Auto mit geschlossenen Fenstern im Sommer. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Keine Teile können vom Benutzer repariert werden.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
6. Verwenden Sie keine Mehrzweckanschlüsse (2 in 1, 3 in 1, 4 in 1), da diese zu Schäden am Gerät führen können.

Das Ladegerät, das mit dem Spielzeug verwendet wird, sollte regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Steckern, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden. Bei Beschädigung darf das Ladegerät nicht mehr verwendet werden.

Die Batterien sollten von einer erwachsenen Person eingesetzt und aufgeladen werden.

WARNUNG: Zum Laden der Batterien darf ausschließlich das dem Spielzeug beiliegende Ladegerät verwendet werden.

Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind:



RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France 



Developed and distributed by:
BUKI France

38 av. François Mitterrand
72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

4+

ref : PV011

