

Walkie Talkie 8+

RECHARGEABLE



Le DAS (débit d'absorption spécifique) quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour la tête et le tronç et 4 W/kg pour les membres. DAS de tête : 0.052 W/kg – DAS de tronç : 0.137 W/kg – DAS des membres : 0.428 W/kg

- 1. Antenne
- 2. Anzeig
- 3. Mikrofon
- 4. Lautsprecher
- 5. LED-Frontleuchte
- 6. Doppelte Jack-Buchse
- 7. LED-Anzeig und Ladeanzeig
- 8. Gürtelclip
- 9. Lampe
- 10. Netzadapter
- 11. Handgelenkriemen

- TASTEN
- A. ON/OFF
- Lautstärke +/-
- B. Talk-Taste
- C. Lampe-Taste
- D. Links-Taste
- E. Rechts-Taste

SICHERHEIT

Die Batterien sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polarität eingesetzt werden. Benutzte Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden, wenn es nicht über längere Zeit genutzt wird.

Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es sollte ausschließlich mit dem empfohlenen Transformator betrieben werden. Der Transformator ist kein Spielzeug.

Der Ladeadapter sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Steckern, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden. Wenn Schäden festgestellt werden, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.

Versuchen Sie nicht, beschädigte Batterien erneut aufzuladen. Die Batterien sollten von einem Erwachsenen geladen werden.

Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs zusammen.

Bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

WARNUNG! Zum Laden der Batterien darf nur das dem Gerät beiliegende Ladegerät verwendet werden (Typ Referenz: AC-DC Adapter, Modell #Q5-0505-USBA – AC Eingang: 100-240V 0,3A – DC Ausgang: 5V 500mA).



Der Bildschirm zeigt den Ladezustand der Batterie an.



Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die rote Lampe und zeigt an, dass das Gerät geladen wird. Die Lampe wechselt auf grün, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- Wenn Sie irgendwelche medizinischen Geräte bei sich haben,
- Wenn die Antenne beschädigt ist,
- In Bereichen, die potenziell explosionsgefährdet sind (z.B. an Tankstellen),
- Auf Flughäfen oder in Krankenhäusern.

EINSCHALTEN



A: Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Drehknopf nach rechts. Um es auszuschalten, drehen Sie den Knopf ganz nach links, bis Sie ein Klicken hören.

B: Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie den Knopf drehen.

C: Wenn der Bildschirm erlischt, befindet sich das Gerät im Empfangsmodus. Stellen Sie das Walkie-Talkie mindestens 5 cm von Ihrem Gesicht entfernt auf und richten Sie die Antenne nach oben. Beide Walkie-Talkies müssen auf dem gleichen Kanal eingestellt sein.

D: Drücken Sie die linke und rechte Taste, um den Kanal auszuwählen.



EINSCHALTEN DES SPRECHMODUS

E: Wenn Sie die TALK-Taste drücken, wird der Übertragungsmodus aktiviert. Das TX-Logo erscheint auf dem Display, und die vordere LED-Leuchte wird rot. Drücken Sie die Taste weiter, wenn Sie sprechen, und lassen Sie sie los, wenn Sie fertig sind.

F: Wenn auf dem Bildschirm das RX-Logo erscheint, leuchtet die vordere LED-Leuchte grün, was anzeigt, dass sich das Walkie-Talkie im Empfangsmodus befindet. Sie hören die Person auf der anderen Seite.

G: Der Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch ab. Die vordere LED-Leuchte blinkt dann grün.



- 1: Drücken Sie die "LAMP"-Taste, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um das Blitzlicht zu aktivieren.
- 2: Drücken Sie die linke Taste 5 Sekunden lang, um das Walkie-Talkie zu sperren.
- 3: Drücken Sie die rechte Taste 5 Sekunden lang, um Gespräche auf dem Kanal zu überwachen (Monitor-Modus).

Anlegen des Gurtes





Die Walkie-Talkies PMR446 verwenden offene Frequenzen. Wenn ein Kanal von externen Personen verwendet wird, empfehlen wir, den Kanal zu wechseln. Stellen Sie sicher, dass fremde Personen nicht mit den Kindern in Kontakt treten können.



Kanal	Frequenz
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375

Kanal	Frequenz
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Kanal	Frequenz
9	446.10625
10	446.11875
11	446.13125
12	446.14375

KANAL	Frequenz
13	446.15625
14	446.16875
15	446.18125
16	446.19375



Die doppelte Klinkenbuchse ermöglicht den Anschluss eines Lautsprechersets (nicht im Lieferumfang enthalten).



RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



Buki France, 33 av. François Mitterrand 7, 72000 Le Mans, Frankreich erklärt hiermit, dass die Walkie Talkies (Ref. TW05-T1 7) den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 entsprechen. Der vollständige Text der Erklärung ist unter folgendem Link verfügbar: <https://opn.to/a/TW05-T17>.

WARNING! Für Kinder über 8 Jahre.

WARNING! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten wegen kleiner Teile, die verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.

VERPACKUNG FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN!

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.

Batterien sind als WEEE klassifiziert und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

WARNING! Dieses Spielzeug erzeugt Blitzlichter, die epileptische Anfälle verursachen können.



Développé et distribué par :
Developed and distributed by :
BUKI France

38 av. François Mitterrand - 72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com



Réf : TW05
Lot : 09.10.2024